




1 구성품



아이윙 TV 본체



HDMI 케이블




전원 어댑터




사용자 매뉴얼

2 각 부 명칭



3 제품연결



STEP1

TV 전원을 켜고 고양이 디바이스와 TV를 HDMI 케이블로 연결합니다.
(MINI HDMI는 고양이 디바이스와 연결 / 일반 HDMI는 TV와 연결)

STEP2

고양이 디바이스의 전원을 연결합니다.

STEP3

TV의 외부 입력을 확인하여 아이윙 TV와 연결된 채널로 변경해 주세요.



반드시 HDMI 케이블을 먼저 연결 후 전원 연결을 하세요.
순서가 바뀌면 작동되지 않을 수 있습니다.

4 연결화면



로딩 화면입니다. 약 30초 정도 소요됩니다.



로딩 완료 후 대기화면입니다.
카드를 꽃아 사용할 수 있습니다.